

Veiligheidsvoorschriften

- Belangrijk! Nooit het te verwarmen water aanraken, zolang de dampelaar in gebruik is.
- Bij elektrische apparaten ontstaan bij gebruik hoge temperaturen, die bij aanraking tot verbranding kunnen leiden.
- Let op dat het aansluitsnoer niet in aanraking kan komen met de hete dampelaar.
- Wanneer de dampelaar in gebruik is mag de waterstand het MAX. en MIN. peil niet overschreden. Let op dat bij te lang koken de waterstand onder het minimale peil kan raken.
- De dampelaar alleen gebruiken voor het verwarmen van water. Nooit andere (agressieve) vloeistoffen verwarmen.
- Voorzichtig! Dampelaar nooit onbeheerd gebruiken.
- Steeds de contactstop verwijderen uit de wandkontaktdoos bij het kortstondig verlaten van de ruimte - bij storingen gedurende het gebruik - bij ieder gebruik.
- De contactstop niet aan het aansluitsnoer uit de wandkontaktdoos trekken.
- De dampelaar niet in gebruik nemen bij duidelijk waarneembare schade aan dampelaar of aansluitsnoer.
- Kinderen herkennen niet de gevaren welke kunnen ontstaan bij het gebruik van elektrische apparaten. Daarom kinderen weghouden van elektrische apparaten.
- De dampelaar goed laten afkoelen voordat u hem weglegt.
- Door ondeskundige reparaties kan aanzienlijke schade ontstaan voor de gebruiker.
- Het aansluitsnoer van de dampelaars is niet te vervangen. Bij een defect of beschadiging van het snoer dient men de gehele dampelaar te vernietigen.
- Bediening: Bij het eerste gebruik, en na het ontkalken is het raadzaam om de dampelaar minstens vijf keer in schoon water uit te koken!
Dit water nooit gebruiken voor consumptie maar direct weggooien! Dit geldt in het bijzonder voor mensen met allergie.

Ingebruikname

Bij ingebruikname eerst de dampelaar in het water dampelen. De op de dampelaar aangegeven markeringen geven de hoogste en laagste waterstand aan waarbij de dampelaar gebruikt mag worden. Deze waarden mogen niet overschreden worden daar anders de aanspraak op garantie vervalt. Na gebruik eerst de contactstop verwijderen uit de wandkontaktdoos, ca. 15 seconden wachten, dan pas de dampelaar uit het water nemen.

Alle dampelaars met uitzondering van de dampelaar met resetknop (art.nr. 46.830.10) zijn voorzien van een éénmalige oververhittingsbeveiliging.

Indien de dampelaar een blauwachtige verkleuring heeft, dan vervalt de garantie. De dampelaar is dan gebruikt zonder water!

CE Verklaring van Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens“ beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten:

DIN EN 55014-1, 61000-3-2, 61000-3-3, 55014-2 onder richtlijn 2004/108/EC

DIN EN 60335-1, 60335-1/A15, 60335-2-74, 62233, 62233 Ber.1 2006/95/EC

Technisch dossier bij:

veeneman

M. Veeneman

11-2022 - Wijzigingen voorbehouden



Uw distributeur:

Veeneman bv
Sleutelbloemstraat 33
NL-7322 AJ Apeldoorn
www.veeneman.nl

SWINKO

PROFESSIONAL TOOLS

GEBRUIKSAANWIJZING



Professionele elektrische DOMPELAARS

Artikelnummers:
46.800 | 46.805 | 46.820 | 46.825
46.830 | 46.830.10 | 46.830.50



Belangrijke richtlijnen bij gebruik

Voor gebruik:	
1	Plaats eerst de dompelaar in het water
2	Stop dan de stekker in het stopcontact
Na gebruik:	
3	Haal eerst de stekker uit het stopcontact

Bij overmatige kalkaanslag vervalt alle garantie, ontkalk de dompelaar daarom regelmatig! (zie "Reiniging en onderhoud")

Met uitzondering van de dompelaar met resetknop hebben alle andere dompelaars een éémalige thermische beveiliging. Deze beveiliging treedt éénmalig in werking wanneer het element oververhit raakt. De dompelaar is daarna defect, maar brand is voorkomen. Alle dompelaars zijn in de fabriek getest op het goed functioneren.

Alleen voor de dompelaar met resetknop

De dompelaar met resetknop is voorzien van een thermische uitschakelautomaat die de spanning bij oververhitting van het element uitschakelt. (bijvoorbeeld wanneer het water opgekookt is of wanneer er te weinig water in de emmer aanwezig is) Deze dompelaar is weer gebruiksgereed wanneer na een korte afkoeltijd één maal krachtig op de knop in de handgreep gedrukt wordt en er een duidelijke klik hoorbaar is. Hierdoor wordt het schakelmechanisme gereset en is de stroomtoevoer weer hersteld. Ondanks dit schakelmechanisme dient u te handelen volgens de "Belangrijke richtlijnen bij gebruik".

Technische gegevens

Artikelnummer:	46.800
Vermogen:	350W
Spanning:	230V
Lengte:	11-17 cm
Kabel:	0,8 meter
Kabelsoort:	H03VV-F (vinyl)
Aders/doorsnede:	3 G 1,5 mm ²
Beveiliging:	Thermisch (éénmalig)
Inclusief:	-

Artikelnummer:	46.805
Vermogen:	350W
Spanning:	230V
Lengte:	11-17 cm
Kabel:	0,8 meter
Kabelsoort:	H03VV-F (vinyl)
Aders/doorsnede:	3 G 1,5 mm ²
Beveiliging:	Thermisch (éénmalig)
Inclusief:	Beker

Artikelnummer:	46.820
Vermogen:	1000W
Spanning:	230V
Lengte:	18-26 cm
Kabel:	0,8 meter
Kabelsoort:	H03VV-F (vinyl)
Aders/doorsnede:	3 G 1,5 mm ²
Beveiliging:	Thermisch (éénmalig)
Inclusief:	-

Artikelnummer:	46.825
Vermogen:	1500W
Spanning:	230V
Lengte:	20-27 cm
Kabel:	0,8 meter
Kabelsoort:	H05RR-F (rubber)
Aders/doorsnede:	3 G 1,5 mm ²
Beveiliging:	Thermisch (éénmalig)
Inclusief:	-

Artikelnummer:	46.830
Vermogen:	2000W
Spanning:	230V
Lengte:	35-43 cm
Kabel:	0,8 meter
Kabelsoort:	H05RR-F (rubber)
Aders/doorsnede:	3 G 1,5 mm ²
Beveiliging:	Thermisch (éénmalig)
Inclusief:	-

Artikelnummer:	46.830.10
Vermogen:	2000W
Spanning:	230V
Lengte:	38-48 cm
Kabel:	0,8 meter
Kabelsoort:	H03VV-F (vinyl)
Aders/doorsnede:	3 G 1,5 mm ²
Beveiliging:	Thermisch)
Inclusief:	Reset automaat

Artikelnummer:	46.830.50
Vermogen:	2000W
Spanning:	230V
Lengte:	16-30 cm
Kabel:	0,8 meter
Kabelsoort:	H03VV-F (vinyl)
Aders/doorsnede:	3 G 1,5 mm ²
Beveiliging:	Thermisch (éénmalig)
Inclusief:	Drijvende bol

Garantiebepalingen

Dit apparaat wordt overeenkomstig de modernste methodes gefabriceerd en getest. De fabrikant geeft een garantie van 12 maanden onder de onderstaande voorwaarden:

- Binnen de garantietijd worden alle gebreken die terug te voeren zijn op materiaal- of fabricagefouten kostenloos vergoed. Reclamaties dienen direct na het constateren van de gebreken gemeld te worden.
- De aanspraak op garantie vervalt indien door de koper of door derden getracht is het apparaat open te maken of te herstellen. Schade, welke door ondeskundige behandeling of gebruik (zoals droogkoken, blauwe verkleuring, kalkaanslag), door ondeugdelijke aansluiting of installatie, of door geweld of andere invloeden van buiten ontstaan is valt niet onder de garantiebepalingen.
- De garantie geldt uitsluitend voor het product. Voor gevolg-schade door een defect aan het apparaat kan de fabrikant en/of de verkopende partij niet aansprakelijk gesteld worden. Gebruik dit apparaat daarom ook alleen onder constant toezicht waardoor problemen voorkomen kunnen worden.
- Wij houden ons het recht voor bij reclamaties de defecte delen te verbeteren of te vervangen of het apparaat om te ruilen. Omgeruilde delen c.q. apparaten gaan in ons eigendom over.
- Meerdere aanspraken bestaan niet op garantie. Om in aanmerking te komen voor garantie dient de aankoopnota te worden overlegd. De garantie is geldig binnen Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

Aanwijzingen

U kunt voor een eventuele garantieclaim terecht bij het aankooppunt. Neem de aankoopnota mee en omschrijf het defect zo helder mogelijk.

Reiniging en onderhoud

- Voor het reinigen, contactstop verwijderen uit wandkontaktdoos en de dompelaar laten afkoelen. **Bij sterke kalkaanslag is het aan te bevelen de dompelaar te laten koken in azijnwater.**
- Gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Bij gebruik door derden dient de gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden.
- Wordt de dompelaar fout gebruikt dan kan er geen aanspraak gemaakt worden bij eventuele schade op vergoeding.

Gebruiksaanwijzing

Deze dompelaar is uitsluitend geschikt voor het verwarmen van water. Voor een lange levensduur van het apparaat is het belangrijk de gebruiksaanwijzing precies op te volgen.

Aansluiting

De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeschildje. Radio ontstaat overeenkomstig de richtlijnen 76/889 met aanvullingsrichtlijnen B2/499/tG.